

GUIDE

COLLECTE À DOMICILE

TÔLES ONDULÉES AMIANTÉES

VOUS AVEZ DES TÔLES ONDULÉES AMIANTÉES QUE VOUS VOULEZ ENLEVER ET VOUS ÊTES PARTICULIER?

VOUS POUVEZ FAIRE ENLEVER LES TÔLES À DOMICILE!

- ° max. surface de 50m² (+/- 20 tôles, +/- 500 à 600 kg)
- ° uniquement pour particuliers
- ° max. 2 sacs pour tôles l'amiantées par adresse

QUE FAIRE?

1. Allez au parc de recyclage de votre commune et achetez un sac spéciale pour tôles amiantées (€ 30). Vous recevrez avec cela un costume protecteur, des gants et un masque, tout comme des informations sur la sécurité pendant le travail avec l'amiante. La collecte à domicile est incluse dans ce prix.
2. Prenez rendez-vous pour la collecte à domicile par www.interza.be/asbest.
3. Sortez votre sac à temps pour la collecte. Le sac doit être bien visible et accessible pour la grue.

FAITES ATTENTION!

1. Uniquement des tôles ondulées amiantées	Des tôles ondulées sans amiante et d'autres applications d'amiante (ardoises) ne sont pas prises.
2. Une fois que le sac est rempli, il est trop lourd pour le déplacer	Un sac rempli peut peser jusqu'à 600 kg, remplissez le sac à l'endroit où il sera pris par la grue (bord de la rue).
3. Déposez le sac au même endroit où vous déposez vos autres déchets pour la collecte à domicile.	Les ramasseurs ne peuvent pas prendre le sac sur terrain privé. Ne placez pas votre sac dans le jardin ou derrière une clôture. Le sac doit être bien accessible pour la grue.
4. Faites attention que les rubans ne sont pas sous le sac. Ils doivent être accessible pour la grue.	La grue à besoin des rubans pour ramasser les sacs. Déposez les rubans sur le sac fermé
5. Déposé le sac sur le domaine public?	Tant que cela n'empêche pas le passage, vous pouvez déposer le sac au même endroit que vos autres déchets. Si le passage est bloqué il faut demander l'autorisation de la commune.
6. Mettez vos vêtements protecteurs dans le sac.	Ainsi la distribution de la poussière amiantée est limité au minimum.

1. La sécurité avant tout	2. Ouvrez le sac complètement	3. Les rubans ne sont pas sous le sac	4. Remplissez le sac (tôles, costume, masque)
			<p>DÉPOSEZ LES TÔLES CORRECTEMENT!</p> <ul style="list-style-type: none"> - remplissez bien les coins du sac - alternez les tôles si ils sont plus petit que le sac - ne dépassez pas la hauteur maximale du sac (indications rouges à l'intérieur)!
5. Fermez la couverture intérieure	6. Nouez les rubans	7. Fermez la couverture extérieure	8. Posez les rubans sur le sac
			

ATTENTION!
Ne brisez ou coupez
jamais les tôles
amiantées.